



VIDÉOCLUB CEZZER®HD40



Guide d'installation rapide

**Guide complet d'installation et d'utilisation disponible
sur le site www.cezzer.fr - Rubrique Support Clients**

Mise en place des piles de la télécommande

- Ôtez la vis à l'arrière de la télécommande en utilisant le tournevis fourni,
- Retirez la trappe servant au logement des piles,
- Introduisez les deux piles AAA fournies en respectant le marquage,
- Réintroduisez la trappe à piles dans la télécommande,
- Tout en poussant sur la trappe au fond de son logement, remettez la vis à l'arrière de la télécommande à l'aide du tournevis.

A noter : Pour assurer le bon fonctionnement de votre télécommande, veuillez à mettre en évidence la face avant de votre Vidéoclub HD40.

Mise en route du Vidéoclub CEZZER HD40

L'installation de votre Vidéoclub CEZZER HD40 s'effectue en 3 étapes :

1 - Connectez votre Vidéoclub CEZZER HD40 à votre modem Internet en utilisant le câble Ethernet fourni.

Si votre modem se trouve à plus de 2 m de votre Vidéoclub, ou dans une autre pièce, vous avez la possibilité d'utiliser des adaptateurs CPL (Pack Courant Porteur en Ligne en vente sur le site www.cezzer.fr). Ces adaptateurs vous permettront de connecter votre Vidéoclub à votre modem en utilisant le réseau électrique de votre domicile.

2 - Connectez votre Vidéoclub CEZZER HD40 à votre téléviseur.

Trois modes de connexion sont possibles : par la prise péritel, par le câble audio-vidéo (fiches jaune, rouge, blanche) ou par le câble HDMI (non fourni - en vente sur le site www.cezzer.fr).

3 - Branchez votre Vidéoclub CEZZER HD40 sur la prise secteur.

Lorsque vous allumez votre Vidéoclub CEZZER HD40, après quelques secondes (écran de démarrage), les films de la rubrique Box Office VOD vous sont présentés. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'entrée vidéo de la TV sur laquelle vous avez branché le Vidéoclub. Le choix de cette entrée est possible en appuyant sur la touche AV de la télécommande de votre téléviseur. Si cette touche n'existe pas, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour trouver comment sélectionner une entrée vidéo.

Important : Pour pouvoir utiliser votre Vidéoclub CEZZER HD40, vous devez être inscrit au service de location. Pour activer ce service, connectez-vous au site Internet www.cezzer.fr et sélectionnez la rubrique «Mon compte».

Réglages du débit et de la priorité de téléchargement

Pour assurer le renouvellement automatique des films de la rubrique Box Office VOD, le Vidéoclub CEZZER doit **rester branché et connecté à Internet en permanence, excepté quand vous le déplacez.**

Par défaut, lors de sa livraison, le Vidéoclub CEZZER est réglé sur le débit le plus faible (512 Kbits/s) et la priorité de téléchargement la plus basse.

Lors de la première utilisation du Vidéoclub, nous vous conseillons de modifier ces paramètres, dans la rubrique Réglages, afin d'optimiser la vitesse de chargement des films. Vous devrez indiquer :

- Le débit de votre connexion Internet (512 Kbits/s, 1 Mégabit/s, 2 Mégabits/s, 8 Mégabits/s). Si vous ne le connaissez pas, contactez votre fournisseur d'accès.
- La priorité que vous souhaitez donner au téléchargement (basse, moyenne, haute).










Utilisation des menus

Appuyez sur la touche «Menu» pour accéder au menu principal. Pour naviguer à travers les menus et valider vos choix, utilisez les touches directionnelles (gauche, droite, bas, haut) et validez avec la touche OK.

Liste des services disponibles :

Box Office VOD	Dans cette rubrique vous pouvez : <ul style="list-style-type: none">• louer un des programmes immédiatement disponibles,• accéder au(x) film(s) déjà loué(s),• retrouver les films loués ou en cours de chargement.
Catalogue	Recherchez et louez votre vidéo dans l'ensemble du Catalogue, soit plusieurs milliers de programmes en tout genre. A noter : une fois loué, le film est disponible dans le Box Office VOD.
Aide	Retrouvez les coordonnées du SAV et la signification des différents symboles utilisés (film disponible, nouveautés...).
Réglages	Paramétrer les fonctionnalités de votre Vidéoclub CEZZER : code parental, code de protection des achats, réglage du débit...
	D'autres services et contenus seront bientôt proposés dans votre Vidéoclub. Les mises à jour se feront automatiquement et les icônes apparaîtront dans les espaces disponibles.

Fonctions des touches de la télécommande :

	Déplacement vers le haut ou le bas.
	Déplacement vers la gauche ou la droite.
	Permet de valider une sélection.
	Permet de revenir au menu d'accueil quel que soit le menu dans lequel vous vous trouvez. Cette touche est inactive durant la lecture d'une vidéo.
	Permettent d'effectuer un retour ou une avance rapide lorsque vous regardez un programme.
	Permet d'effectuer une pause dans le film ou de relancer la lecture.
	Permet de mettre en veille et d'allumer le Vidéoclub CEZZER.
	Permet de revenir à l'écran précédent ou d'annuler un choix.
	Permet d'arrêter la lecture d'un programme. Lors de la prochaine lecture vous pourrez, au choix, la reprendre là où vous l'avez arrêtée, ou regarder le film depuis le début.

Garantie

Votre Vidéoclub CEZZER HD40 est garanti 1 an à compter de la date d'expédition figurant sur votre facture.

Service après-vente (SAV)

Pour tout problème, merci de consulter la rubrique «Aide en ligne - SAV» de notre site internet (www.cezzer.fr). Si vous ne trouvez pas la solution, contactez notre SAV à l'aide du formulaire mis à votre disposition dans cette rubrique. Si le produit est défectueux, il devra être retourné, dans son emballage d'origine, selon une procédure que vous indiquera l'un de nos techniciens.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.